

1. Zgrywamy plik z soft+lista na pendrive lub dysk
2. Wsuwamy nosnik do portu USB tunera
3. Wchodzimy w MENU ->Narzedzie->Aktualizacja przez USB
4. W pierwszym rzedzie wybieramy plik z softem+lista
5. W drugim rzedzie wybieramy tryb aktualizacji
 - allcode – aktualizuje wszystko
 - s17 – tylko bootloader – niepolecamy uzywac
 - main code – tylko soft
 - userdb – liste kanalow
6. W trzecim rzedzie klikamy start
7. Czekamy na zaktualizowanie tunera i restart

Mozemy rowniez zgrac soft+lista z tunera wybieramy wowczas tryb aktualizacji DUMP – domyslana nazwa pliku dump.abs i klikamy start, po zgraniu tuner sie nieresetuje. Zgrany soft+lista latwo jest pozniej wgrac na inny odbiornik.